



Accesarea meniului

Programarea parametrilor funcției de măsură a valorii rezistenței de izolație.

Programarea parametrilor funcției de măsură a valorii tensiunii homopolare (tensiunea de deplasare a punctului neutru).

Programarea stării (energizat / neenergizat) a releelor de execuție (Alarmă I ; Alarmă II).

Programarea parametrilor pentru:

- comunicația serială RS 485.
- parola de acces.
- comanda de Localizare

Programarea parametrilor funcției de măsură a componentei de tensiune continuă externă.

Programarea funcției autorizate să comande releele de execuție (Alarmă I ; Alarmă II).